

fig.1




fig.2




fig.3





fig.4



Pour enlever le bracelet

Appuyer sur la barrette (fig.2) et pousser délicatement le cliquet pour le libérer (fig.3).
Faire ensuite glisser le bracelet pour l'enlever.

fig.5




fig.6




fig.7








fig.8






Pour mettre le bracelet

Appuyer sur la barrette (fig.5) et pousser délicatement le cliquet pour le libérer (fig.6).
Glisser ensuite le bracelet sur la barrette (fig.7) puis refermer le cliquet (fig.8).



Pour enlever le bracelet

Appuyer sur le loquet du bracelet vers la gauche pour libérer le système presto (fig.1) et ôter le bracelet en commençant par le côté droit (fig.2).



Pour mettre le bracelet

Appuyer sur le loquet vers la gauche et insérer le piston dans l'encoche de la partie gauche du boîtier (fig.5), relâcher le loquet en s'assurant que le piston de droite soit inséré dans l'encoche de la partie droite du boîtier (fig.6).